

BEDIENUNGSANLEITUNG MOTORISIERTES ISABELLE BOXSPRINGBETT (M2)

//////////

Mode d`emploi

Lit boxspring Isabelle motorisé (M2)

Istruzioni per l`uso

Letto boxspring Isabelle motorizzato (M2)

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Wir gratulieren zum Kauf Ihres Isabelle Boxspringbettes. Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Produkt entschieden – die perfekte Symbiose aus Komfort und Design. Zur kabellosen Bedienung Ihres motorisierten Boxspringbettes finden Sie hier alle nötigen Informationen zusammengefasst. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Boxspringbettes genau durch und bewahren Sie diese zusammen mit dem Lieferbeleg sowie der Rechnung auf. Sollten Sie Fragen hinsichtlich der Bedienung oder zu den Funktionen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Isabelle Händler, er wird Ihnen gerne weiterhelfen.

TECHNISCHE DATEN

Funkfernbedienung

Masse: 125 x 43 x 17 mm

Frequenzbereich: 2,4 GHz

Batterie: 3 x AAA

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Motor

Netzanschluss (AC) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Strom max.: 1,4 A

Standby < 0,5 W (entspricht Ecodesign Richtlinie)

Zulässige Druckkraft max.: 6000 N

Verstellgeschwindigkeit max.: 3,3 mm/s

Betriebsart bei max. Nennlast: Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min

Schutzklasse II

Funkfrequenz: 2,4 GHz Band

Sendeleistung < 10 mW EIRP/PIRE

Antriebstyp: Doppelantrieb

Schutzart: IP20

Versorgung Funkfernbedienung: 3 x AAA Batterie

Versorgung Notabsenkung: 2 x 9 Volt-Batterie

LIEFERUMFANG


Empfänger



Motor



Funkfernbedienung



FUNKFERNBEDIENUNG

- 1 Rückenverstellung auf
- 2 Rückenverstellung ab
- 3 Beinverstellung auf
- 4 Beinverstellung ab
- 5 Alle Motoren auf
- 6 Alle Motoren ab
- 7 Taschenlampe an
- 1+2** gleichzeitig: Unterbett-Beleuchtung an / aus

INBETRIEBNAHME

//////////

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und den Stecker des Empfängers an die vorgesehene Buchse am Motor.
2. Um den Motor mit der Funkfernbedienung zu verbinden (pairen), drücken Sie **2x** die **Pairing-Taste (a)** am Empfänger bis die **Pairing-LED** aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist für die nächsten 10 Sekunden aktiv.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **1** und **2** an der Funkfernbedienung, bis die **Pairing-LED** erlischt. Dieses bestätigt den erfolgreichen Pairing-Prozess. Dieser Prozess ist nur einmalig bei der ersten Inbetriebnahme vorzunehmen. Für den Pairing-Prozess sollte der Abstand zwischen Funkfernbedienung und Empfänger weniger als zwei Meter betragen.
4. Mit den Tasten **3** und **4** können Sie nach der gleichen Methode (Pkt. 2 & 3) einen zweiten Motor zur synchronen Nutzung von zwei Liegeflächen verbinden. Dies ist erforderlich, wenn Sie ein Doppelbett haben und beide Liegeflächen gleichzeitig auf- oder abfahren wollen (z.B. bei einer durchgehenden Matratze oder einem durchgehenden Topper notwendig).

Hinweis: Das Boxspring Bett in der Breite 140 cm ist mit zwei Motoren ausgestattet. Daher sind beide Motoren analog Punkt 4 zu synchronisieren, damit die Liegeflächen synchron verbunden werden.

WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN

//////////

1. Betätigen Sie **4x** kurz hintereinander die **Pairing-Taste (a)**. Die **Pairing-LED** schaltet sich ein.
2. Betätigen Sie jetzt **1x** die **Pairing-Taste (a)**. Die **Pairing-LED** erlischt.
3. Die Funkfernbedienung ist deaktiviert.

NOTABSENKUNG BEI STROMAUSFALL

//////////

Bei einem Stromausfall können Sie die Horizontalposition der Liegeflächen nur erreichen, indem Sie eine Notabsenkung vornehmen. Drücken Sie die Taste „Alle Motoren ab“ (**6**) an der Funkfernbedienung um die Horizontalposition zu erreichen oder alternativ die Taste Notabsenkung (**b**) direkt am Empfänger. Nach mehrfacher Notabsenkung werden die Batterien stark entladen und müssen ausgetauscht werden. Falls dieser Prozess nicht funktioniert, kontrollieren Sie bitte, ob die Batterien im Motor geladen sind.

STEUERUNG PER APP



Für die Bedienung Ihres Systems mit einem Bluetooth® Gerät (z.B. Smartphone oder Tablet), laden Sie die App von der entsprechenden Plattform herunter und installieren diese auf Ihrem Gerät.

1. Das System muss an die Spannungsversorgung angeschlossen sein.
2. Betätigen Sie **2x** kurz hintereinander die **Pairing-Taste (a)** am Empfänger, die **Pairing-LED** leuchtet (blau). Der Empfänger befindet sich für 120 Sekunden im Pairing Modus, der teilt sich wie folgt auf: In den ersten 60 Sekunden kann eine Funkfernbedienung angelernt werden, in den zweiten 60 Sekunden ein Bluetooth® Gerät mit der installierten App.
3. Um direkt in den Pairing Prozess mit Ihrem Bluetooth® Gerät zu gelangen, drücken Sie während der Anlernphase für die Funkfernbedienung (innerhalb der ersten 60 Sekunden) an einer bereits angemeldeten Fernbedienung eine beliebige Taste. Daraufhin wird auf den Bluetooth® Anlernmodus gewechselt.
4. Koppeln Sie das Gerät direkt in der App.

KOMFORT- UND SICHERHEITSHINWEISE



Wenn Sie die wenigen Bedienungs- und Sicherheitshinweise beachten, wird die motorische Steuerung Ihres Boxspringbettes über Jahre hinweg zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren.

Verwendung

Der eingesetzte elektrische Antrieb ist nur für die Verwendung in elektromotorisch verstellbaren Betten im häuslichen Bereich vorgesehen.

Für eine langfristige Nutzung sollte das Bett in horizontaler Position (d.h. Motoren entlastet) verwendet werden. Bei dauerhafter Verwendung in einer Verstellposition kann es zu Geräuschentwicklungen oder zu Materialermüdung der Besläge kommen.

Das Boxspringbett darf nicht eingesetzt werden

- als Medizinprodukt oder in Kombination mit einem Medizinprodukt
- in einer Umgebung, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen oder Dämpfen (z.B. Anästhetika) zu rechnen ist
- in feuchter Umgebung
- im Freien
- zum Heben und Senken von Lasten

VORSICHT!

Das motorisierte Boxspringbett kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Wenn das Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Unfallgefahr bei Aufbau und Nutzung

Trennen Sie unbedingt bei allen Demontage- und Montagearbeiten den Netzstecker vom Netz. Für das Bett muss in allen Einstellungen ausreichend Platz vorhanden sein. Achten Sie beim Aufbau darauf, dass alle Bewegungen von Rücken- und Fussteil nicht durch Möbelteile behindert werden. Beachten Sie einen sachgemässen Aufbau, welcher nach der Montageanleitung durchgeführt werden muss. Ein Bett, das nicht sachgemäss montiert worden ist, ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Unterlassen Sie den Kontakt mit allen beweglichen Teilen beim Heb- und Senkvorgang. Besondere Vorsicht gilt beim Heb- und Senkvorgang des Bettes im Beisein von kleinen Kindern und auch Haustieren, es besteht Quetschgefahr.

ACHTUNG!

Setzen Sie den Motor und das Zubehör weder Regen, noch sonstiger Feuchtigkeit aus, um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden. Gehen Sie vorsichtig mit der Motorsteuerung und ihrem Zubehör um, zerlegen und modifizieren Sie nichts. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von BICO hergestellt oder freigegeben wurden. Nur diese gewährleisten eine ausreichende Sicherheit.

Kombination von Kunstleder (Apple Lork Kollektion) mit Motorbox

Bitte beachten Sie, dass die Kombination einer Boxspringmatratze in einem Apple Lork Stoff und der motorisierten Box M2 bei der motorischen Verstellung der Liegeposition zu einer Geräusentwicklung führen kann.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Funkfernbedienung oder Motor ohne Funktion.	Keine Netzspannung.	Netzverbindung herstellen.
	Funkfernbedienung oder Motor defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten / Händler.
Motor lässt sich plötzlich nicht mehr verfahren / bewegen.	Gerätesicherung hat möglicherweise ausgelöst oder defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten / Händler.
	Keine Netzspannung.	Netzverbindung herstellen.
	Zuleitung (Netz und / oder Funkfernbedienung / Zusatzantriebe) unterbrochen.	Zuleitung überprüfen und ggf. Kontakt wiederherstellen.
Die netzunabhängige elektrische Rückstellfunktion lässt sich nicht betätigen.	Batterie(n) im Motor leer.	Batterie(n) überprüfen / gegebenenfalls erneuern.
	Batterie(n) im Motor nicht angeschlossen.	Batterie(n) anschliessen.
Tasten der Funkfernbedienung leuchten nicht.	Leere Batterie(n) in der Funkfernbedienung.	Batterie(n) prüfen.

FÉLICITATIONS!

Félicitations pour l'achat de votre lit boxspring Isabelle. Vous avez choisi un excellent produit: la symbiose parfaite entre confort et design. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires à la commande sans fil de votre lit boxspring motorisé. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de votre lit boxspring et le conserver avec le bon de livraison et la facture. En cas de questions concernant l'utilisation ou les fonctions, veuillez vous adresser à votre revendeur Isabelle, qui se fera un plaisir de vous aider.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Télécommande radio

Dimensions: 125 x 43 x 17 mm

Plage de fréquence: 2,4 GHz

Piles: 3 x AAA

Température ambiante: +10 bis +40 °C

Moteur

Alimentation secteur: (AC) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Intensité max.: 1,4 A

Veille < 0,5 W (conforme à la directive sur l'écoconception)

Force de compression max. admissible: 6000 N

Vitesse max. de réglage: 3,3 mm/s

Type de service à charge nominale max.:

service intermittent 2 min/18 min

Classe de protection II

Plage de fréquence radio: 2,4 GHz Band

Puissance d'émission < 10 mW EIRP/PIRE

Type de moteur: double moteur

Indice de protection: IP20

Alimentation télécommande radio: 3 piles AAA

Alimentation remise à plat d'urgence: 2 piles 9 volts

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Récepteur



Moteur



Télécommande radio



TÉLÉCOMMANDE RADIO

- 1 Relever la partie dos
 - 2 Abaisser la partie dos
 - 3 Relever la partie jambes
 - 4 Abaisser la partie jambes
 - 5 Tous les moteurs vers le haut
 - 6 Tous les moteurs vers le bas
 - 7 Allumer la lampe de poche
- 1 et 2** simultanément: allumer/éteindre l'éclairage sous le lit

MISE EN SERVICE

//////////

1. Insérez la fiche secteur dans la prise de courant et la fiche du récepteur dans le logement prévu à cet effet sur le moteur.
2. Pour coupler le moteur à la télécommande radio (appairage), pressez **2x** la **touche d'appairage (a)** du récepteur jusqu'à ce que la **LED d'appairage** s'allume. Le processus d'appairage est actif pendant les 10 secondes suivantes.
3. Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2** de la télécommande radio jusqu'à ce que la **LED d'appairage** s'éteigne. Cela confirme la réussite de l'appairage. Ce processus ne doit être réalisé qu'une seule fois, lors de la première mise en service. La distance entre la télécommande radio et le récepteur devrait être inférieure à deux mètres pour l'appairage.
4. Utilisez les touches **3** et **4** pour coupler de la même manière (points 2 & 3) un second moteur en vue de l'utilisation synchrone de deux surfaces de couchage. C'est indispensable si vous avez un lit double et que vous souhaitez relever ou abaisser simultanément les deux surfaces de couchage (nécessaire avec un matelas ou un topper d'un seul tenant, p. ex.).

Remarque: le lit boxspring de 140 cm de large est équipé de deux moteurs. Ils doivent être synchronisés conformément au point 4 pour un fonctionnement synchrone des surfaces de couchage.

RÉINITIALISER LE RÉGLAGE D'USINE

//////////

1. Appuyez rapidement **4x** de suite sur la **touche d'appairage (a)**. La **LED d'appairage** s'allume.
2. Appuyez à présent **1x** sur la touche d'appairage (a). La **LED d'appairage** s'éteint.
3. Die Funkfernbedienung ist deaktiviert.

REMISE À PLAT EN CAS DE COUPURE DU COURANT

//////////

En cas de panne de courant, vous ne pouvez ramener les surfaces de couchage à l'horizontale qu'en effectuant une remise à plat d'urgence. Pour revenir à l'horizontale, appuyez sur la touche «Tous les moteurs vers le bas» (**6**) de la télécommande radio ou le bouton Remise à plat d'urgence (**b**) directement sur le récepteur. Les remises à plat d'urgence répétées vident les piles, qui doivent alors être remplacées. Si la méthode indiquée ne fonctionne pas, veuillez vérifier si les piles du moteur sont chargées.

COMMANDE VIA L'APPLICATION



Pour commander votre système avec un appareil Bluetooth® (smartphone, tablette, etc.), téléchargez l'application depuis la plate-forme appropriée et installez-la sur votre appareil.

1. Le système doit être raccordé au secteur.
2. Appuyez rapidement **2x** de suite sur la **touche d'appairage (a)** du récepteur; la **LED d'appairage** (bleue) s'allume. Le récepteur est alors en mode appairage pendant 120 secondes, les 60 premières permettant de coupler une télécommande radio et les 60 suivantes, un appareil Bluetooth® équipé de l'application.
3. Pour pouvoir appairer directement votre appareil Bluetooth®, appuyez sur n'importe quelle touche d'une télécommande déjà couplée pendant la phase d'appairage de la télécommande radio (60 premières secondes). Le mode de couplage Bluetooth® est alors activé.
4. Couplez l'appareil directement dans l'application.

CONFORT ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Respectez ces quelques consignes d'utilisation et de sécurité et la commande motorisée de votre lit boxspring fonctionnera à votre entière satisfaction pendant de nombreuses années.

Utilisation

L'entraînement électrique est exclusivement destiné à une utilisation domestique et privée dans des lits réglables électriquement.

En cas d'utilisation prolongée, le lit devrait être en position horizontale (c'est-à-dire moteurs au repos). Une utilisation permanente en position relevée peut entraîner l'apparition de bruits ou d'une fatigue des matériaux des fixations.

Le lit boxspring ne doit pas être utilisé

- en tant que dispositif médical ou en combinaison avec un dispositif médical
- dans un environnement où la présence de vapeurs ou de gaz inflammables ou explosifs (anesthésiques, p. ex.) est probable
- dans un environnement humide
- en plein air
- pour monter et descendre des charges

ATTENTION!

Le lit boxspring motorisé peut être utilisé par les enfants dès 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un déficit d'expérience et de connaissances, sous surveillance ou à condition que la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité leur ait été expliquée et qu'ils comprennent les risques qui en découlent. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clientèle ou une personne à la qualification équivalente afin d'éviter tout risque.

Risque d'accident lors du montage et de l'utilisation

Débranchez systématiquement le lit avant tous les travaux de montage et de démontage. L'espace autour du lit doit être suffisant pour permettre le réglage dans toutes les positions. Lors du montage, veillez à ce qu'aucun des mouvements des parties dos et pieds ne soit entravé par un meuble. Veillez à un montage dans les règles de l'art et conforme à la notice. Les lits incorrectement montés ne sont pas couverts par la garantie.

Évitez tout contact avec l'ensemble des pièces mobiles pendant le réglage électrique du lit, et surveillez tout particulièrement les jeunes enfants et les animaux domestiques en raison du risque de coincement.

ATTENTION!

Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas le moteur et ses accessoires à la pluie ou à toute autre source d'humidité. Manipulez la commande du moteur et ses accessoires avec précaution, ne démontez ni ne modifiez rien. N'utilisez que des pièces de rechange fabriquées ou approuvées par BICO, qui seules garantissent une sécurité suffisante.

Combinaison de similicuir (collection Apple Lork) et sommier motorisé

Veillez noter que le réglage de la position de couchage peut être bruyant lorsqu'un matelas boxspring revêtu de tissu Apple Lork et un sommier tapissier motorisé M2 sont combinés.

QUE FAIRE EN CAS DE PANNE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La télécommande radio ou le moteur ne fonctionnent pas.	Pas de tension secteur.	Raccorder au secteur.
	Télécommande radio ou moteur défectueux.	Adressez-vous à votre fournisseur/revendeur.
Impossible soudain de manipuler/déplacer les moteurs.	Le fusible de l'appareil peut s'être déclenché ou être défectueux.	Adressez-vous à votre fournisseur/revendeur.
	Pas de tension secteur.	Raccorder au secteur.
	Alimentation (secteur et/ou télécommande radio/moteurs supplémentaires) interrompue.	Vérifier l'alimentation et rétablir le contact le cas échéant.
Impossible d'actionner la remise à plat indépendante du secteur.	Pile(s) dans le moteur vide(s).	Vérifier et si nécessaire remplacer la pile/les piles.
	Pile(s) dans le moteur non raccordée(s).	Raccorder la pile/les piles.
Pas d'éclairage des touches de la télécommande radio.	Pile(s) dans la télécommande radio vides.	Vérifier les piles.

CONGRATULAZIONI!

Congratulazioni per aver acquistato il letto boxspring Isabelle. Avete scelto un prodotto straordinario, la simbiosi perfetta tra comfort e design. Qui trovate una sintesi di tutte le informazioni necessarie per gestire senza fili il vostro letto boxspring motorizzato. Prima di mettere in funzione il vostro letto boxspring, leggete attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservatele insieme alla bolla di consegna e alla fattura. Per eventuali domande in merito all'uso o alle funzioni, rivolgetevi al vostro rivenditore Isabelle che sarà felice di aiutarvi.

DATI TECNICI

Radiocomando

Misure: 125 x 43 x 17 mm

Gamma di frequenze: 2,4 GHz

Batterie: 3 x AAA

Temperatura ambiente: +10 bis +40 °C

Motore

Allacciamento alla rete (AC) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Corrente max.: 1,4 A

Standby < 0,5 W (conforme alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile)

Forza di compressione ammessa max.: 6000 N

Velocità di regolazione max.: 3,3 mm/s

Modalità di funzionamento con carico nominale max.: servizio intermittente 2 min./18 min.

Classe di isolamento II

Banda di radiofrequenza: 2,4 GHz Band

Sendeleistung < 10 mW EIRP/PIRE

Tipo di azionamento: a doppio comando

Grado di protezione: IP20

Alimentazione radiocomando: 3 batterie AAA

Alimentazione abbassamento di emergenza:

2 batterie da 9 Volt

COMPONENTI IN DOTAZIONE

Ricevitore

Abbassamento
di emergenza **(b)**




LED di pairing **(c)**

Pairing **(a)**

Motore



Radiocomando



RADIOCOMANDO

- 1 Regolazione schiena su
 - 2 Regolazione schiena giù
 - 3 Regolazione gambe su
 - 4 Regolazione gambe giù
 - 5 Tutti i motori su
 - 6 Tutti i motori giù
 - 7 Torcia accesa
- 1 e 2** contemporaneamente: illuminazione base letto accesa/spenta

MESSA IN FUNZIONE

//////////

1. Inserite la spina nella presa di corrente e la spina del ricevitore nella presa prevista sul motore.
2. Per collegare (accoppiare) il motore al radiocomando, premete **due volte** il **tasto di pairing (a)** sul ricevitore finché il **LED di pairing** lampeggia. Il processo di pairing è attivo per i prossimi 10 secondi.
3. Premete contemporaneamente i tasti **1** e **2** sul radiocomando, finché il **LED di pairing** si spegne. Ciò conferma che il processo di pairing è stato effettuato con successo. Questo processo deve essere effettuato solo una volta alla prima messa in funzione. Per il processo di pairing, la distanza tra il radiocomando e il ricevitore dovrebbe essere meno di due metri.
4. Seguendo lo stesso metodo (punti 2 & 3), con i tasti **3** e **4** potete collegare un secondo motore per l'utilizzo in sincrono di due superfici d'appoggio. Ciò è necessario se avete un letto matrimoniale e volete alzare o abbassare entrambe le superfici contemporaneamente (ad es. necessario in presenza di un materasso o di un toppe unico).

Nota: Il letto boxspring della larghezza di 140 cm è dotato di due motori. Entrambi i motori devono essere quindi sincronizzati come descritto al punto 4, affinché le superfici d'appoggio siano collegate in sincrono.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

//////////

1. Premete brevemente il tasto di pairing (a) per 4 volte consecutivamente. Il LED di pairing si accende.
2. Ora premete **una volta** il **tasto di pairing (a)**. Il **LED di pairing** si spegne.
3. Il radiocomando è disattivato.

ABBASSAMENTO DI EMERGENZA IN CASO D'INTERRUZIONE DI CORRENTE

//////////

In caso d'interruzione di corrente, potete ripristinare la posizione orizzontale delle superfici d'appoggio solo effettuando un abbassamento di emergenza. Premete il tasto "Tutti i motori giù" (**6**) sul radiocomando per ripristinare la posizione orizzontale oppure, in alternativa, il tasto Abbassamento di emergenza (**b**) direttamente sul ricevitore. Gli abbassamenti di emergenza scaricano fortemente le batterie che devono essere quindi sostituite. Se questa procedura non funziona, controllate se le batterie nel motore sono cariche.

SISTEMA DI COMANDO TRAMITE APP



Per utilizzare il vostro sistema con un dispositivo Bluetooth® (ad es. smartphone o tablet), scaricate l'app dalla relativa piattaforma e installatela sul vostro dispositivo.

1. Il sistema deve essere allacciato all'alimentazione.
2. Premete brevemente il **tasto di pairing (a)** per **2 volte** consecutivamente sul ricevitore, il **LED di pairing** (blu) si illumina. Il ricevitore si trova in modalità pairing per 120 secondi, ripartiti come segue: nei primi 60 secondi è possibile impostare il radiocomando, nei 60 secondi successivi un dispositivo Bluetooth® con l'app installata.
3. Per accedere direttamente al processo di pairing con il vostro dispositivo Bluetooth®, durante la fase di impostazione del radiocomando (nell'arco dei primi 60 secondi) premete un tasto a piacere su un telecomando precedentemente collegato. A questo punto si passa alla modalità di impostazione Bluetooth®.
4. Collegate il dispositivo direttamente nell'app.

COMFORT E INDICAZIONI DI SICUREZZA



Attenendovi a queste poche indicazioni d'uso e di sicurezza, il sistema di comando motorizzato del vostro letto boxspring funzionerà per anni con vostra grande soddisfazione.

Utilizzo

L'azionamento elettrico impiegato è previsto soltanto per l'utilizzo nei letti a motore regolabili elettricamente in ambito domestico.

Per un uso a lungo termine, il letto dovrebbe essere utilizzato in posizione orizzontale (ovvero per alleggerire i motori). L'utilizzo costante di una posizione di regolazione può portare alla formazione di rumori o all'usura del materiale degli accessori di fissaggio.

Il letto boxspring non può essere utilizzato

- come dispositivo medico o in combinazione con un dispositivo medico
- in un ambiente in cui possono prodursi gas infiammabili o esplosivi (ad es. anestetici)
- in un ambiente umido
- all'aperto
- per sollevare e abbassare pesi

ATTENZIONE!

Il letto boxspring motorizzato può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano attentamente sorvegliate oppure siano state istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo e sui pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza la sorveglianza di adulti. Se il dispositivo viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo Servizio clientela o da una persona debitamente qualificata, per evitare pericoli.

Pericolo di incidenti durante il montaggio e l'utilizzo

Staccate assolutamente la spina dalla presa di corrente per effettuare tutti i lavori di montaggio e smontaggio. Per il letto, deve esserci spazio a sufficienza per tutte le posizioni. Durante il montaggio, accertatevi che tutti i movimenti delle zone schiena e piedi non vengano ostacolati da elementi di mobilio. Attenetevi ad un montaggio corretto, che deve essere effettuato secondo le relative istruzioni. Un letto non montato in modo corretto è escluso dalla garanzia.

Evitate il contatto con tutte le parti mobili durante il sollevamento o l'abbassamento. In presenza di bambini piccoli o di animali domestici, prestate particolare attenzione durante il sollevamento e l'abbassamento del letto, perché sussiste il rischio di schiacciamento.

ATTENZIONE!

Per evitare il pericolo di incendi e di scosse elettriche, non esponete il motore e i relativi accessori né alla pioggia né ad altre forme di umidità. Manovrate con cautela l'unità di controllo motore e i relativi accessori, non smontate né modificate niente. Utilizzate solo parti di ricambio prodotte o autorizzate da BICO. Solo queste parti garantiscono un livello di sicurezza sufficiente.

Combinazione di ecopelle (collezione Apple Lork) con box motorizzato

Tenete presente che la combinazione di un materasso boxspring in un tessuto Apple Lork e il box motorizzato M2 può portare alla formazione di rumori nella regolazione motorizzata della posizione di riposo.

COMPORTAMENTO IN CASO DI ANOMALIE

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il radiocomando o il motore non funzionano.	Tensione di rete assente.	Collegare l'alimentazione.
	Radiocomando o motore guasto.	Rivolgetevi al vostro fornitore/rivenditore.
Improvvisamente non è più possibile regolare/muovere gli azionamenti.	È possibile che il fusibile sia scattato o sia guasto.	Rivolgetevi al vostro fornitore/rivenditore.
	Tensione di rete assente.	Collegare l'alimentazione.
	Linea di alimentazione (rete e/o radiocomando/azionamenti supplementari) interrotta.	Controllare la linea di alimentazione e ripristinare eventualmente il contatto.
La funzione di ripristino in assenza di tensione di rete non può essere azionata.	Batteria/e nel motore scarica/scariche.	Controllare ed eventualmente sostituire la batteria/le batterie sostituirla/e.
	Batteria/e nel motore non collegata/e.	Collegare la batteria/le batterie.
I tasti del radiocomando non si illuminano.	Batteria/e nel radiocomando scariche.	Controllare le batterie.

